


**DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI
ve
YATAY SOĞUTUCULAR**

KULLANMA KILAVUZU



**IFSG600 CONSERVATOR
IFSG700 CONSERVATOR
ICSG600 COOLER
ICSG700 COOLER
IDSG600 DUAL
IDSG700 DUAL
IHSG600 CONSERVATOR
IHSG600 COOLER
IHSG600 DUAL**

 Çağrı Merkezi

444 0 789

TEKNIK ÖZELLİKLERİ		IPSG600 CONSERVATOR	ICSG600 COOLER	IDS600 DUAL
Çalışma Sıcaklığı	°C	-15 / -18	-1 / +5	Dondurucu Mod : -15/-18 Soğutucu Mod : -1/+5
İklim Sınıfı				
Enerji Tüketimi	kWh/24h			
Güç	W			
Voltaj / Frekans	V/hz			
Dış Boyutlar	ExBxY (mm)			
İç Boyutlar	ExBxY (mm)			

LÜTFEN ÜRÜN ÜZERİNDEKİ
ETİKETLERE BAKINIZ.

1720 x 730 x 720
1856 x 870 x 925

TEKNIK ÖZELLİKLERİ		IPSG700 CONSERVATOR	ICSG700 COOLER	IDS700 DUAL
Çalışma Sıcaklığı	°C	-15 / -18	-1 / +5	Dondurucu Mod : -15/-18 Soğutucu Mod : -1/+5
İklim Sınıfı				
Enerji Tüketimi	kWh/24h			
Güç	W			
Voltaj / Frekans	V/hz			
Dış Boyutlar	ExBxY (mm)			
İç Boyutlar	ExBxY (mm)			

LÜTFEN ÜRÜN ÜZERİNDEKİ
ETİKETLERE BAKINIZ.

1970 x 730 x 720
2106 x 870 x 925

TEKNIK ÖZELLİKLERİ		IPSG600 CONSERVATOR	ICSG600 COOLER	IDS600 DUAL
Çalışma Sıcaklığı	°C	-15 / -18	-1 / +5	Dondurucu Mod : -15/-18 Soğutucu Mod : -1/+5
İklim Sınıfı				
Enerji Tüketimi	kWh/24h			
Güç	W			
Voltaj / Frekans	V/hz			
Dış Boyutlar	ExBxY (mm)			
İç Boyutlar	ExBxY (mm)			

1720 x 730 x 616
1856 x 870 x 820

Yukarıdaki tablolarda belirtilen değerler standart ürünlere göre verilmiş olup opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterebilir.

Tip etiketi ürününüzün arka yüzündedir.

Tip etiketi örneği için kılavuzun arka sayfasına bakınız.

İklim Sınıfı Aralığı	Temasız Sıcaklığı °C	Bağıl Nem %	Güç Noktası °C	Havalandırma Bu Buharı Kütlesi g/hg
0	-20	50	9,3	7,3
1	16	80	12,8	9,1
8	24	95	14,4	10,2
2	22	65	15,2	10,8
3	25	60	16,7	12,0
4	30	55	20,0	14,8
6	27	70	21,1	15,8
5	40	40	23,9	19,8
7	35	75	30,0	27,3



NOT: Kuru hava sıcaklığı bu buharlı ortamda ölçülmüştür. Ölçümler performansı ve enerji tüketimini etkileyen ana faktörlerdir. Bu nedenle tablolarda iklim sınıfının sıralaması, su buharı kütlesi sıralamasına dayanmaktadır.

• Çalışma Sıcaklığı Tablosu (TS EN 23953)

Sınıf	En Yüksek M-Paket Sıcaklığı	En Düşük M-Paket Sıcaklığı
L1	-15	-18
L2	-15	-18
L3	-12	-15
M0	+4	-1
M*	+6	-1
M1	+5	-1
M2	+7	-1
H1	+10	+1
H2	+10	-1
S		

Özel Tanımlama

Enerji Etiketli Tablosu



• Enerji Verimlilik Sınıfları ve EEI Tablosu

Enerji verimlilik sınıfları karşılaştırmalı olarak (EEI) değerleri:

Enerji Verimlilik Sınıfı	EEI
A	EE < 10
B	10 ≤ EE < 20
C	20 ≤ EE < 35
D	35 ≤ EE < 50
E	50 ≤ EE < 65
F	65 ≤ EE < 80
G	EE ≥ 80

C-PENTANE

- Tip : 1 2 3 4 5 6
 Model : 7
 Baz Model : 8
 İlim Sınıfı : 9 R
 Soğ Akışkan : 10
 Sıcaklık Sınıfı : 11
 Standart No : 12
 Klimaların klimaları cihaz ve teknikleri
 Bu cihaz yalnızca ambalajlı gıda
 ürünlerinin depolanması ve taşınması içindir.
- ✓ CE RoHS
- AD00000000000000000000

4.ÜRÜNLERİN MONTAJI / İLK ÇALIŞTIRMA

Üründen iyi bir yerini almak için arka bölgede hava sirkülasyonu şarttır.

Ürünün yan ve arka tarafından en az 10'ar cm boşluk bırakılmalıdır.

Daha sonra fişi prize takınız.

İHS600 DUAL ve IDS600/700 DUAL Ürüne sahipseniz :

Ürününüz size, donmuş gıda muhafaza moduna, yani donmuş gıdaların -18 derecede muhafaza edilmesine uygun sıcaklığa göre ayarlanarak gönderilmiştir. Ürününüzü, hiçbir ayar yapmadan yalnızca donmuş gıdaların muhafazası için kullanabilirsiniz. Fabrika çıkışı ayarı, 0 (sifir) derecenin üzerinde saklanması gereken ürünler için uygun değildir.

Ürününüzün modunu değiştirmek isterseniz aşağıdaki adımları izleyiniz.

Tona vida yardımı ile kontrol paneli kapakçığının vidalarını gevşetin, kapakçı çıkarın. Mod değiştirme anahtarıma (düşmesini) erişebilirsiniz.

•Anahtarın (düşmenin) yanında mod isimleri yazılmıştır.

Düşmenin yanında "1" ve "0" simgeleri görülmektedir.

Ürününüzün hangi moda çalıştığını istiyorsanız ayar düşmesini o moda getiriniz.

•"0" donmuş gıda muhafaza modu, "1" soğutucu modu.

•Dolabınzdaki dondurucu modundan soğutucu moduna alınmadan önce, donmuş gıdalarınızı mutlaka başka bir derin dondurucuya alınız.

•Soğutucu modundan donmuş gıda muhafaza moduna geçerken ürününüzün uygun sıcaklığa gelmesi için en az 4-6 saat beleyiniz. Soğutucu modda ürününüzün iç yüzeylerinde yoğunlaşma, terlemeye bağlı olarak su damlacıkları oluşabilir. Bu normal bir durumdur. Bu damlacıklar kuru bir bez ile silmeden dolabı donmuş gıda muhafaza moduna almanız önerilir. Bu damlacıklar hızlı bir şekilde donarak iç yüzeylerde oluşabilecek karılanma ve buzlanmaya ataracaktır.

•Dondurucu modundan soğutucu moduna geçerken, dolabınızın iç gövdesinde oluşan buzlanmanın/karılanmanın erimesini bekleyiniz. Eriyen su damlacıklarının buzdolabınızdan uzaklaştırılmaması; karama, koku, kirlenme gibi hijyen açısından uygunuzdur ürünlerimizin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle su damlacıklarını kuru bir bez ile silerek dolap içi gövdesinden ve tabanından uzaklaştırınız. Bu temizlik işlemi sonrasında dolabınızı ürünlerimizi yerleştirebilirsiniz.

AÇMA-KAPAMA ANAHTARI OLAN İHS600 DUAL ve IDS600/700 DUAL ürüne sahipseniz :



Açma-Kapama Anahtarı

Ürününüzü tamamen kapatmak için Açma-Kapama Anahtarını "0" konumuna getiriniz.

Bu şekilde ürünün derin dondurucu modunda çalışırken manuel defrost yapabilirsiniz. Manuel Defrost etmesinden dolabınızın bozulmaması için, donmuş gıdalarınızı mutlaka başka bir derin dondurucuya alınız.

Defrost işlemi tamamlandıktan sonra, Açma-Kapama Anahtarını tekrar "1" konumuna alarak ürününüzü çalıştırabilirsiniz.

CAREL ELEKTRONİK TERMOSTAT



EKRAN:

SİMGELER: Termostat üzerinde yer alan simgelerin anlamları aşağıda belirtilmiştir;

Simbol	Ad	Fonksiyon
	Kompresör	Kompresörün devrede olduğunu gösterir.
	Alarm	Alarm led'i. (Bu led yanyorsa problemin ne olduğuna bakılmalıdır.)

Ürüne enerji verildiğinde termostat ekranı birkaç saniye yanıp söner. Bu esnada termostat tüm elektrik bağlantılarını kontrol etmektedir. Kontrol sonucunda tüm bağlantıların normal olması halinde termostat ekranında sıcaklık değeri görülecektir. Ayarlanan sıcaklık değeri dolap içindeki ürünler için optimum sıcaklık değeri olacaktır.

DİKKAT : Ürününüzü fişe takıldıktan sonra termostat ekranında ilk olarak "E3" işareti belirecektir. "E3" işareti birkaç dakika içinde "-" işaretine dönüşecektir. Bu bir arıza değildir. Ürününüzün iç sıcaklığı uygun derecede ulaştığında ekranda ürün iç sıcaklık değeri görünmeye başlayacaktır. Uygun sıcaklık değeri ekranda görünmeden gıdalarınızı ürününüze yerleştirmeyiniz.

Eğer "E3" işareti birkaç dakika içinde "-" işaretine dönüşmüyorsa, 2 saatten fazla süre ekranda görünüyor ise ürününüzün soğutma sisteminde arıza olabilir. Dolap içi sıcaklığı kontrol edip yetkili servisi çağırınız.

NOT : Ürününüz uygun çalışma sıcaklığında çalışıyor ken zaman zaman termostat ekranında "E3" işaretinin birkaç dakikalık süre ile ekranda belirlip kaybolması bir arıza durumu değildir.

NOT: Ürününüzde termostatla ilgili detay bilgi, sembollerin anlamları ve kullanım kılavuzuna ulaşmak için aşağıda bulunan QR kodu telefonunuzdaki barkod okuyucu program yardımı ile taratınız. Çıkan ekranda, ürününüzde kullanılan termostati seçerek kullanım kılavuzuna erişebilirsiniz.



DİKKAT !!!

İSG600/700 COOLER, İHSG600 COOLER, İHSG600 DUAL ve İDSG600/700 DUAL (SOĞUTUCU MODUNDA ÇALIŞIYORSA) Ürüne sahipseniz ;

Ürününüz paketi gidaların ve içeceklerin soğuk olarak muhafaza edilmesi için tasarlanmıştır. Lütfen başka amaçlar için kullanmayınız. Ürüne muhafaza edilmesi istenen sıcaklığa getirilmiş paketi gidaları veya içecekleri yerleştiriniz.

İSG600/700 CONSERVATOR, İHSG600 CONSERVATOR, İHSG600 DUAL ve İDSG600/700 DUAL (DOMUŞSU GIDA MUHAFAZA DOLABI MODUNDA ÇALIŞIYORSA) Ürüne sahipseniz ;

Ürününüz dommuş gidaların muhafazası için tasarlanmıştır. Gıda dondurma özelliği yoktur. Ürüne sadece dondurulmuş ve paketlenmiş gidaların yerleştiriniz.

İHSG600 DUAL ve İDSG600/700 DUAL Ürüne sahipseniz ;

Ürününüz size, dommuş gıda muhafaza modunda yani dommuş gidaların -18 derecede muhafaza edilmesine uygun sıcaklıklara göre ayarlanarak gönderilmiştir. Ürününüzü, hiç bir ayar yapmadan yalnızca dommuş gidaların muhafazası için kullanabilirsiniz. Fabrika çıkış ayarı, 0 (sifir) derecenin üzerinde saklanması gereken ürünler için uygun değildir.

Malzemelerin Ürün İçine Yerleştirilmesi :

Ürün içine yerleştirilecek malzemeleri gruplara ayırınız. Daha sonra kullanacaklarınızı alt kema, önce kullanacaklarınızı ise alt kısma yerleştiriniz. Ürün performansından maksimum faydayı alabilmek ve sağlıklı muhafaza için üst kapak ile malzemelerin arasında yeterli boşluk olmalıdır. Bu nedenle dolap içerisinde işaretlenen maksimum yüklenme çizgisini aymayınız.

Dikkat Edilmesi Gereken Muhafaza:

- Dolabınız dommuş gıda muhafaza modundaydı pakelerinizin yan yüzeylere teması, ürünlerinizin ağırlarının düşmesine neden olabilir.
- Dolabınız soğutucu modundaydı veya otomatik defrost özelliği sahipse, pakelerinizin yan yüzeylere teması, ürünlerinizin ısılanmasına ve erimesine neden olabilir.
- Yalnızca paketi gidaları saklamalıdır.Gıda maddeleri kısa süre saklanacak olsa dahi kurumalarını önlemek için hava geçirilmeyen şekilde paketlenmelidir.
- Paketlenmede kullanılan malzemeler soğuk, neme, ıyrtılmaya, kokuya, yağa ve aside karşı dayanıklı olup hava geçirmezdir. Ayrıca iyi kapalıdır, kullanışlı ve ürününüzde kullanılmaya elverişli malzemeler olmalıdır.

DİKKAT :

- Taban Rafı ve Tei Separatörler olmadan yüklenme yapılmamalıdır.
- Dolabınız İşlevini yerine getirmek için, yan yüzeylerin soğuktundan faydalanmaktadır. Dikey tel separatör olmadan yüklenmemelidir. Aksi halde,
 - a. Ürünlerinizin yan yüzeylere teması hava akışını engeller ve bu nedenle performans kayıplarına neden olur.
 - b. Ürünlerinizin enbhalajan kanala ve rezistansa zarar verebilir, bu basarq yorgun riski yaratabilir.
- Dolabınızın direkt tabana taban yerleştirilmiş olan hava yönlendirme sacı üzerine yerleştirilmeyiniz. Taban rafları ile hava yönlendirme sacının temas etmedikinden emin olunuz.
- Gıda pakelerinizin / içeceklerinizin altına taban rafları üzerine yerleştiriniz. Tabana yerleştirilmiş olan hava yönlendirme sacı üzerine direkt olarak yüklenme yapmayınız.

6.ÇİHAZINIZIN YERİMLİ KULLANIMI VE ENERJİ TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Ürününüzü tıp etiketinde belirtilen ortam sıcaklığında çalıştırınız.

Ürünleriniz ağırlık kaynaklarının bulunduğu yere uzun süre bırakmayınız.

Ürünlerinizin kapısını uzun süreli açık bırakmayınız.

Ürününüz ile duvar arasında en az 10 cm'lik mesafe bırakınız. Aksi durumda ısı alıyorsa ısıyı yapamayaacağı için ürünün performansı düşerek daha fazla enerji harcamasına neden olacaktır.

Ürününüzü güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmayacak şekilde yerleştiriniz.

Ürününüzün termostat ayarını kiş aylannda düşürünüz.

Ürününüzün kondansör bakımını/temizliğini mutlak yaptırınız. Bu işlemin yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

7. ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİ , BAKIMI VE NAKLİYESİ

Ürününüzden daha iyi verim alabilmek için yılda en az bir kez bakımını ve temizliğini yapınız.

Temizlik öncesi dolabınızın içini fişinden çıkarınız.

Temizlik için hijir zaman alkol (ispirto) temizleme bzu veya sert maddeler kullanmayınız. Temizlik öncesi ürününüzün fişini prizden çıkarınız. 1.lı suya 2 çay kaşığı yemek sodası katarak oluşturduğunuz karşımı siliniz. Ürününüzün dışını ıslak bir bez ile silip, kuru bir bez ile kurulayabilirsiniz.

Soğutucunuz buzlanma yapmayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak çok rutubetli ortamlarda çalıştırılması durumunda, kapısının/kapağının çok sık açılıp kapanması sonucu bir miktar karlanma yapabilir. Bu durumda bu çözümü işlemini uygulayınız.

Ürününüz İÇSİG600/700 COOLER, İHSG600 COOLER, İHSG600 DUAL ve İDSG600/700 DUAL (soğutucu modunda çalışıyorsa) ise :


Soğutma sistemi tasarruından dolayı soğutucu içerisinde nadiren az miktarda buğulanma görülebilir. Bu sebeple soğutucu içerisinde su birikebilir. Periyodik olarak (2-3 haftada bir) dışarıya atılmalıdır.

Manuel Buz çözme:

Ürününüzün kapağını sık sık açmadığınız ve gidaları kapalı pakelerde sakladığınız sürece, buz oluşma hızı çok yavaş olacaktır.

Zamanla iç duvarlarda oluşan buz/yoğuşma; ürününüzün verimini azaltabilir. Buz kalınlığı 5-6 mm'ye ulaştığında buz bu çözmenizi öneririz.

Ürünün fişini prizden çıkarınız. Malzemeleri üründen çıkardığınız sonra soğuk bir yerde veya bir izolasyon malzemesi ile sararak saklayınız. Ürünün kapısını/kapağını açınız ve iç sıcaklığın yükselerek buzların çözülmesini ve oluşan damlamaları dolap zamanına süzülmesini bekleyiniz.



Buz çözme işlemi sırasında ürününüzün içinde birikebilecek sıvıyı dışarı atmak için;

Adım 1: Arkasıl kısmında bulunan dış drenaj tapasını sola doğru 90° (çeyrek tur) çeviriniz. Dışa doğru çekerek çıkarınız.

Adım 2: Tapayı tamamen yerinden çıkardıktan sonra ürünün içerisinde verilen drenaj adaptörünü deliğe yerleştiriniz. Adaptör hortum ucuna 50 inch hortum bağlantısı yaparak ürün içinde biriken suyun tahliyesini sağlayınız.

Adım 3: Ürün içindeki dkey tel ayraçları, tel taban raflarını ve varsa ürün tabanına yerleştirilmiş olan hava yontedim sacını çıkarınız. İç gövde tabanındaki iç drenaj tapasını açınız.

Dikkat! Ürününüz zarar görebileceği için kesinlikle sıcak su, elektrikli ısıtıcı, keskin aletler ve benzeri şeyler kullanmayınız.

Ürününüz Otomatik Buz Çözme Özelliğine sahip ise;

Otomatik Buz Çözme :

Otomatik buz çözme, ürününüzde zamanla oluşabilecek kirlenme ve buzlanmanın enfilmesi işlemidir. Otomatik buz çözme özelliğine sahip ürününüz varsa uygun kullanım ve buzlamanın enfilmesi işlemidir. Ürününüz fabrikada ayarlanan zamanda ve sayıda buz çözme moduna geçecektir.

Buz çözme modundayken ürününüzün termostat ekranında su damlası işareti yanacaktır. Bu işaret görüldüğünüz süre boyunca dolabinizin iç gövde yüzeylerinde su damlaları görülebilir.

Su damlaları dolabinizin soğutma performansında bir problem olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Bunun yanı sıra buz çözme süresinde ürün iç sıcaklığı bir miktar artacaktır.

Buz çözme işlemi tamamlandıktan bir süre sonra ürününüzün tekrar normal çalışma sıcaklığına eriştiğini görebilirsiniz.

Buz çözme işlemi sonunda bir sünger veya yumuşak bir bez yardımıyla ürününüzün iç duvarlarını kurulumak temizlik işleminize yardımcı olacaktır.

Tatiller / Kullanıma Ara Vermek;

Kısa bir süre tatil geçerseniz veya kullanıma ara verecekseniz ürününüzün fişini prizden çıkarmayınız. Uzun süreli bir tatil geçerseniz veya kullanıma ara verecekseniz ürününüzün fişini prizden çıkartıp içini boşaltınız. Buz çözme işleminin sonra ürününüzün içini bir bezle temizleyip kurulaınız. Ürününüzün koku yapmasını engelleyebilmek için kapağını açık bırakınız.

Nakliye: Nakliye esnasında, fiş prizden çekiniz, buzu çözünüz, iç duvarları ve zemini nemli bir bez ile siliniz, kum kapakları çıkartınız ve normal kullanıma konumunda taşıyınız.

Beratafi:

Ürün üzerinde 2012/19/EU direktifine uygun "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar" (AEEE/WEEE) sembolü bulunmaktadır. Bu kapsadına kullanım değeri kalmayan ya da kullanılabaz durumda olan ürünler yerel yönetmeliklere ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Soğutma devresi ve yalıtım köpüğü yancı gazlar içermektedir. Alıtması sırasında soğutma devresine zarar verilmemelidir.

Son kullanıcı olarak, ürünün ayrıştırılmasını belediye atıklarıyla birlikte atılmasını, geri dönüşüm için ayrı olarak toplanmasını sağlamak sizin sorumluluğunuz ve geri dönüşüme katkınızdır. Toplama düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyeniz veya bir geri dönüşüm şirketine ulaşın.

8. YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Kompresör/süretili çalışıyor ise;

Havalandırma izgarasının temiz olup olmadığını kontrol ediniz. Ürününüzün kapağı sık sık açılıyordur ya da uzun süre açık bırakılıyordur.

Yeşil şebeke uyarı lambası sönmüyor ve ürün çalışmıyor ise;

- Elektrik kesintisi olup olmadığını, fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

Ürününüz ses yapıyor ise;

- Ürününüzün ayaklarının yere tam basıp basmadığını, ürünün kondüğü yerin teraziye (düzgün sathı) olup olmadığını su terazisi ile kontrol ediniz.

Ürününüz koku yapıyorsa;

- Ürününüzü en kısa zamanda temizleyiniz.

Ürününüzün çerçevesinde terleme var ise;

- Yöğün nemli ortamlarda kısa süreli terlemeler meydana gelebilir. Ürününüzü mümkün olduğu kadar nemli ortamlardan uzak tutunuz.

Yukarıda belirtilen noktaları kontrol ettikten ve gereğini yaptıktan sonra ürününüz hala çalışmıyorsa 444 0 789 No'lu çağrı merkezimize ürününüzün model ve seri numarası ile başvurarak şikayetinizi anlatınız.

9. GARANTİ VE YETKİLİ SERVİS HİZMETLERİ

Sahip olduğunuz ürünün Kullanım Ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parçalarının bulunması süresi)

Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılması ve KLİMASAN Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yetkili kıldığı Servisler dışındaki bakım, onarım veya başka herhangi bir nedenle müdahale edilmemiş olması kaydıyla; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 YIL garanti edilmektedir.


10.ÜRÜNLERİN UYGUNLUK STANDARTLARI

Kullanıma kılavuzunda yer alan ürünler;

TS EN ISO 23853-1
TS EN ISO 23853-2
EU 2019/2018
EU 2019/2024
IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-89
2014/35/EU
2014/30/EU

Direktiflerine uygun olarak üretilmekte ve test edilmektedir.

AEEE Yönetmeliği'ne uygundur. (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği)





Çağrı Merkezi

444 0 789

**TÜM ÖNERİ İSTEK ŞİKAYETLERİNİZ VE HİZMET TALEPLERİNİZ İÇİN
444 0 789 ÇAĞRI MERKEZİ NUMARAMIZI ARAYABİLERSİNİZ.**

e-posta: musteri.hizmetleri@klimasan.com.tr
servis@klimasan.com.tr

Faks: +90 236 233 72 04

Aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederiz:

- Ürünü aldığınız zaman Garanti Belgesini satın almış olduğunuz bayiye onaylatınız
- Sizlere daha hızlı hizmet verebilmemiz için çağrı merkezi başyürülerimizde ürün seri no ve modelini yanınızda bulundurunuz
- Ürününüzü kullanırken kılavuzunda belirtilmiş esaslara göre kullanınız.



**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Manisa OSB 1. Kısm Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre, Manisa – Türkiye

**SATIŞ & PAZARLAMA
Merkez : KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Manisa OSB 1. Kısm Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33
Fax: 0 236 233 97 18

ÜRETİM



Merkez : KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Manisa OSB 1. Kısm Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33
Fax: 0 236 233 97 18

FABRİKA

Manisa OSB 1. Kısm Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre, Manisa – Türkiye
servis@klimasan.com.tr
musteri.hizmetleri@klimasan.com.tr

Tip Etiket Örneği


KLİMASAN KLİMA SAN. ve TİC. A.Ş. / MANİSA-TÜRKİYE

C-PENTANE

Tip :
Model :
Baz Model :
İklim Sınıfı :
Sıcaklık Sınıfı :
Üretim Tarihi :
Güç / Akım :
Sog.Akışkan :
Sog.Akışkan :

Standart No :

Kullanma kılavuzu cihaz ile birlikte.
Bu cihaz yalnızca ambalajlı gıda
ürünlerin depolanması ve taşıması içindir.



A00000000000000000000000000000000



GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların düzenli olarak meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilcisi ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edilebilir.
- 6) İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınmazlar.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KLİMASAN tarafından verilen bu garanti, malın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaları kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar
 2. Malın müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma esnasında oluşan hasar ve arızalar
 3. Hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde belirtilen voltajlardan farklı voltajlarda kullanılması, voltaj düşmesi veya fazlalığı nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar
 4. Yangın, sel ya da mücbir sebepler gibi harici sebeplerle meydana gelecek hasar ve arızalar
 5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
- Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı sağlanacaktır.

Garanti Belgesi'nin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir.

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; Malın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri Uyarınca Ayıplı Olduğunu Anlaşılması Durumunda, Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıkması Olsa Bile, Malın Müşteriye Teslim Tarihinden İtibaren İki Yıllık Zaman aşımı Süresi İçinde;

- 1) Satılanı Geri Vermeye Hazır Olduğunu Bildirerek Sözleşmeden Dönme,
 - 2) Satılanı Alıkoyup Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme, Seçimli Haklarından Birini Satıcıya Karşı;
 - 3) Aşın Bir Masraf Gerekirmediği Takdirde, Bütün Masrafları Satıcıya Ait Olmak Üzere Satılanın Ücretsiz Onarımını İsteme,
 - 4) İmkân Varsa, Satılanın Ayıpsız Bir Misi ile Değiştirilmesini İsteme, Seçimli Haklarından Birini İse Satıcıya, Üretici veya İthalatçıya Karşı Kullanılabilir.
- Ücretsiz Onarım veya Malın Ayıpsız Misi ile Değiştirilmesinin Satıcı İçin Orantısız Güçlüklüğü Beraberinde Getirecek Olması Hâlinde Tüketici, Sözleşmeden Dönme veya Ayıp Oranında Bedelden İndirim Haklarından Birini Kullanabilir.
- Müşteri; Şikâyet ve İtirazları Konusundaki Başvurularını Tüketici Mahkemelerine Ve Tüketici Hakem Heyetlerine Yapabilir.



MALIN

Cinsi	MUHAFAZA DOLAPLARI
Markası	ŞENOCAK
Modeli	
Seri No	
Teslim Tarihi	
Teslim Yeri	
Fatura Tarihi	
Fatura No	

SATICI FİRMANIN

Ünvanı	
Adresi	
Tel-Fax	
Azami Tamir Süresi	20 İşgünü
Garanti Süresi	2 Yıl
Kaşe - İmza	

GENEL MÜDÜR

K L İ M A S A N
KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:145030 Yunusmre / MANİSA
Tic. Sic. No: 27622/30
Hesap Tutarı V.D. 584 000 705

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:

KLİMA SAN. KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:145030 Yunusmre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33 Fax: 0 236 233 97 18
<http://www.klimasan.com.tr>

DAĞITICI FİRMA:

KLİMA SAN. KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:145030 Yunusmre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33 Fax: 0 236 233 97 18
<http://www.klimasan.com.tr>

